

CITIZEN QUARTZ

LPB 9567

Indstilling af tid:

- 1) Tryk på S1 tre gange, og sekunderne vil blinke.
- 2) Tryk på S2, og minutterne blinker, disse kan stilles med tryk på S3.
- 3) Tryk på S2 igen, og timerne blinker, disse kan stilles med tryk på S3. Hvis man ønsker 24-timers display, trykkes der på S3, indtil det lille AM- eller PM-symbol forsvinder.
- 4) Tryk på S2 igen, og datoen blinker, denne kan stilles med tryk på S3.
- 5) Tryk på S2 igen, og måneden blinker, denne kan stilles med tryk på S3.
- 6) Tryk på S2 igen, og ugedagsmarkeringen blinker (oven over tallene), denne kan stilles med tryk på S3.
- 7) Tryk på S1 for at afslutte indstillingen.

Indstilling af alarmtidspunkt:

- 1) Når uret viser normaltid, trykkes på S1 to gange, alarmtiden bliver nu vist, og timerne blinker.
- 2) Timerne stilles med tryk på S3.
- 3) Tryk på S2 igen, og minutterne blinker, disse kan stilles med tryk på S3.
- 4) Tryk på S1 for at afslutte indstillingen og kontroller, at kontakten S4 enten står på LO eller HI.

Sæt alarmen ON og OFF:

- 1) Når uret viser normaltid, trykkes på S2 for at få vist alarmtiden. Hold S2 inde og tryk samtidigt på S3 for at sætte alarmen ON eller OFF. Når alarmen er sat ON, vil et symbol blive vist på displayet.
- Alarmlyden standses med tryk på S2, eller sæt kontakten S4 på ALARM OFF.

Displaylys:

- Når alarmen lyder, bliver displayet oplyst. Et ekstra kraftigt lys bliver tændt, hvis man trykker det øverste af uret tilbage.

Snooze:

- Alarmen har også en snooze-funktion. Mens alarmen lyder, og man trykker det øverste af uret tilbage, vil alarmen holde en pause på 4 minutter. Man kan også gøre det samme med tryk på S3.

Timesignal:

- Uret har også timesignal. For at sætte timesignalet ON eller OFF holdes S2 inde, samtidigt trykkes der på S1. Hvis der er vist 7 bjælker øverst i displayet, er timesignalet aktiv.
- Ofte brug af timesignalet vil tære på batteriet.

Valg af alarmlyd:

- Med skydekontakten S4 kan man vælge, om alarm-lyden skal være lav (ALARM LO) eller høj (ALARM HI).

Brug af stopur:

- Med tryk på S1 skiftes til stopursprogrammet, som indikeres ved, at bjælkerne under SU og SA blinker.
- Stopuret startes og stoppes med tryk på S3. Mens stopuret kører, blinker bjælken under FR.
- Stopuret nulstilles med S2.
- Hvis man vil udtage LAP-tider, trykkes der på S2 under målingen. Tryk på S2 igen for at se målingen igen. Når LAP-tider bruges, vil bjælken under TH blinke.

Batteriskift:

- Når displayet eller alarmen bliver svag, bør batterierne udskiftes.
- Fjern batteridækslet på bagsiden af uret og udskift batterierne med 2 stk. AAA.
- Vær sikker på rigtig polaritet (+,-).
- Uret skal stilles på ny efter batteriskift.

